

# Bagaimana cara melepas ban dan roda ultimate 5 max ?

gunakan kunci L 1.5mm (ada dalam paket penjualan)

<https://www.youtube.com/embed/KIkfrKrhoDM>

---

Revision #1

Created 9 May 2025 14:29:46 by angga

Updated 9 May 2025 14:32:42 by angga